



Sağ gidon kolu düğmesi

Motor durdurma düğmesi/

START düğmesi

Normalde  (Çalışma) konumunda kalmalıdır.

- ▶ Acil durumda, motoru durdurmak için  (Durma) konumuna alınız.
- ▶ Motoru çalıştırmak için.

➔ S. 206

AT/MT düğmesi

CRF1100D/D2/D4

AT MODU ile MT MODU arasında geçiş yapmak için. ➔ S. 212

Sabit hız kontrolü ana düğmesi

Sabit hız kontrol sistemini etkinleştirmek için basınız. ➔ S. 215

Fonksiyon düğmesi

Açılır bilgiyi çok amaçlı bilgi ekranında görüntülemek için basınız.

N-D düğmesi

CRF1100D/D2/D4

Boş vites ile AT MODU arasında geçiş yapmak için.

➔ S. 212

RES / + SET / - Sabit hız kontrol kolu

Yukarı veya aşağı doğru iterek hızı ayarlayınız veya ayarlı hızı seçiniz. ➔ S. 217

