

## Düğmeler (Devam ediyor)

### ! Sol gidon kolu düğmesi

#### ★ Favori düğmesi

Favori düğmesi HSTC düğmesi, ön tekerlek kontrol düğmesine, sürüş modu düğmesine veya G düğmesine atanabilir. ➡ S. 88

#### 🔊 Korna düğmesi

#### ↔ Sinyal düğmesi

Dönüş tamamlandıktan sonra sinyal otomatik olarak kapanacaktır. (Svici içeri doğru bastırarak lambaları manuel olarak iptal edebilirsiniz). Şerit değiştirme için kullanıldığında, sinyal lambası 7 saniye veya 120 m sonra otomatik olarak kapanır. Bazı durumlarda, sinyal lambasının kapanma zamanı daha kısa veya daha uzun olabilir. Doğru otomatik iptal işlemi için daima tavsiye edilen lastikleri kullanınız.

#### Vites küçültme düğmesi (-)

CRF1100D/D2/D4

Vitesi küçültmek için. ➡ S. 214

#### ⚠ Dörtlü flaşör düğmesi

Kontak anahtarı | (Açık) konumuna getirildiğinde çalıştırılabilir. Kontak anahtarının konumuna bakılmadan kapatılabilir.

- ▶ Kontak anahtarı ○ (Kapalı) veya 🗝 (Kilitli) konumundayken, dörtlü flaşörlerin açılmasının ardından sinyaller yanıp sönmeye devam eder.

