



Fonksiyon kolu

- Müzik sistemi ses seviyesini ayarlamak için ileri itiniz veya geri çekiniz. ➔ S. 156
- DRL için [OTOMATİK] ayarını seçmek için ileri itiniz veya [İptal] ayarını seçmek için geriye doğru çekiniz. ➔ S. 222
- Elcik ısıtıcısı seviyesini ayarlamak için ileri veya geri itiniz. ➔ S. 131

Ses kontrol düğmesi / Sayfa düğmesi

- Bir çağrıyı almak, reddetmek veya sonlandırmak için ileri doğru itiniz. ➔ S. 189
- Apple CarPlay varsa, Siri özelliğini başlatmak için ileri doğru itiniz. ➔ S. 204
- Giriş ekranına veya Apple CarPlay ekranına gitmek için geriye doğru çekiniz ve basılı tutunuz. ➔ S. 38
- Sürüş bilgilerine veya ses ekranına dönmek için geriye doğru çekiniz. ➔ S. 40

Far/Selektör kontrol svici

- : Uzun far
- / : DRL otomatik veya kapalı (kısa far) ➔ S. 222
- **PASS** : Uzun farları yakıp söndürür.

Vites büyütme düğmesi (+)

CRF1100D/D2/D4

Vitesi büyütme için. ➔ S. 214