

# G düğmesi

CRF1100D/D2/D4

G düğmesi, gaz kelebeğini kullanırken debriyaj kayması miktarını azaltarak, arazide çekişi ve araç kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olmak için aracınızın motor özelliklerini değiştirebilir.

- ▶ KULLANICI 1 ve KULLANICI 2 MODU dışında Kontak anahtarı I (Açık) konumuna her getirildiğinde, G düğmesi [G] otomatik olarak varsayılan ayara döner. KULLANICI 1 ve KULLANICI 2 MODU Kontak anahtarı O (Kapalı) konumuna getirilse bile, G düğmesinin [G] ayarı hafızada tutulur.
- ▶ G düğmesi [G], bozuk yol koşullarını dengeleyebilir. Gaz verirken yol ve hava koşullarının yanı sıra kendi yeteneklerinizi ve durumunuzu da göz önünde bulundurunuz.

## G düğmesini açma veya kapatma

- ★ favori düğmesini kullanırken.
  - 1 Motosikleti durdurunuz ve gazı tamamen kapatınız.
  - 2 ★ favori düğmesinin [G Düğmesi] ayarını seçiniz. ➡ S. 88
  - 3 ★ favori düğmesine basınız.

