

Honda seçilebilir tork kontrolü

Tork Kontrol seviyesi (motor güç kontrolü) açılıp kapatılabilir.

- ▶ Sürüş esnasında Tork Kontrol seviyesini değiştirmeyiniz.
İlk önce motosikleti durdurunuz, tork kontrolünü açınız veya kapatınız ve istediğiniz seviyeyi seçiniz.
- ▶ Sistem devrede iken (Tork Kontrol göstergesi yanıp sönerken) Tork Kontrol ayarı değiştirilemez veya kapatılamaz.

- ▶ Aşağıdaki durumlarda, Tork Kontrolü açılacak ve belirli Tork Kontrolü seviyesi otomatik olarak aşağıdaki gibi ayarlanacaktır.
 - Kontak her **I** (Açık) konumuna getirildiğinde, Tork Kontrol seviyesi otomatik olarak önceden ayarlanmış olan seviyeye ayarlanacaktır. Ancak, seviye [0] (kapalı) olarak ayarlandıysa, Tork Kontrolü seviye 1 olacaktır.
- ▶ Tork Kontrolü [0] (kapalı) konumundan açık konumuna alındığında, otomatik olarak kapanmadan önceki seviyeye ayarlanacaktır.