

Ön Tekerlek Kaldırma (Wheelie) Kontrolü

Ön Tekerlek Kaldırma (Wheelie) Kontrol seviyesi (motor güç kontrolü) açılıp kapatılabilir.

- ▶ Sürüş esnasında ön tekerlek kaldırma (Wheelie) kontrol seviyesini değiştirmeyiniz. Önce aracı durdurunuz, ardından ön tekerlek kaldırma (Wheelie) kontrol seviyesini [W] seçiniz.

▶ Aşağıdaki durumlarda, ön tekerlek kaldırma (Wheelie) kontrol özelliği açılacak ve belirli ön tekerlek kaldırma (Wheelie) kontrol seviyesi [W] otomatik olarak aşağıdaki gibi ayarlanacaktır.

- Kontak her **I** (Açık) konumuna getirildiğinde, ön tekerlek kaldırma (Wheelie) kontrol seviyesi [W] otomatik olarak önceden ayarlanmış olan seviyeye ayarlanacaktır. Ancak, seviye 0 (kapalı) olarak ayarlanmışsa, ön tekerlek kaldırma (Wheelie) kontrol seviyesi [W] otomatik olarak kapatılmadan önceki seviyeye ayarlanacaktır.

▶ Ön tekerlek kaldırma (Wheelie) kontrolü [0] (kapalı) konumundan açık konumuna alındığında, ön tekerlek kaldırma (Wheelie) kontrolü [W] otomatik olarak kapanmadan önceki seviyeye ayarlanacaktır.