

# Sürüş modu

Sürüş modunu değiştirebilirsiniz.

Sürüş modu aşağıdaki parametrelerden oluşur.

[P] Güç: Motor gücü seviyesi

[EB] Motor freni: Motor freni seviyesi


## CRF1100A4/D4

[S] [Genel]: Süspansiyon sönümleme

[Ön]: Süspansiyon sönümleme

[Arka]: Süspansiyon sönümleme

## CRF1100D/D2/D4

[G] G düğmesi:  S.126

[ABS] ABS modu:

- [ARAZİ]: Arazi modu
- [YOL]: Yol modu

## CRF1100A4/D4

[ÖN YÜKL.] [Ön yük]: Arka süspansiyon ön yükü

- (Sürücü) Sadece sürücü (Minimum ön yük)
- (Sürücü+Bagaj): Sürücü ve bagaj
- (Sürücü+Yolcu): Sürücü ve yolcu
- (Sürücü+Yolcu +Bagaj): Sürücü, yolcu ve bagaj (Maksimum ön yük)