

Sürüş modu *(Devam ediyor)*

[P] Güç değeri (Motor güç seviyesi)

[P] Güç değeri dört ayar seviyesine sahiptir. Kullanılabilir ayar aralığı: 1 - 4

- ▶ Seviye 1 maksimum güç seviyesidir.
- ▶ Seviye 4 minimum güç seviyesidir.

[EB] Motor freni değeri (Motor freni seviyesi)

EB değeri üç ayar seviyesine sahiptir.

Kullanılabilir ayar aralığı: 1 - 3

- ▶ Seviye 1, en güçlü motor frenleme etkisine sahiptir.
- ▶ Seviye 3, en zayıf motor frenleme etkisine sahiptir.

[S] Genel: süspansiyon sönümlenme

CRF1100A4/D4

[S] Genel değeri dört ayar seviyesine sahiptir. Kullanılabilir ayar aralığı: [H] Sert/ [M] Orta / [S] Yumuşak / [O] Arazi

- ▶ [H] Sert ayarı, maksimum süspansiyon sönümlenmesine sahiptir.
- ▶ [S] Yumuşak ayarı, minimum süspansiyon sönümlenmesine sahiptir.
- ▶ [O] Arazi, arazi ayarları içindir.

[Ön]: süspansiyon sönümlenme

CRF1100A4/D4

[Ön] seçeneği üç ayar seviyesine sahiptir.

Kullanılabilir ayar aralığı: - / STD / +

- ▶ + maksimum süspansiyon sönümlenmesine sahiptir.
- ▶ - minimum süspansiyon sönümlenmesine sahiptir.