





Bir Parçayı Değiştirmek için

- Sonraki şarkıya atlamak için:  düğmesine basınız.
- Bir parça içinde hızlı bir şekilde ilerlemek için:  atlama düğmesine basınız ve basılı tutunuz.
- Çalmakta olan şarkının başına veya önceki şarkıya dönmek için:  geri gitme düğmesine basınız.
- Bir parça içinde hızlı bir şekilde ilerlemek için:  geri gitme düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

Çalma Modunu Seçmek için

Tekrarlama ve rasgele modları seçebilirsiniz. Müzik çalma modu durum simgesi veya müzik çalma modu durum simgesinin rengi değişir.

