


Müzik Sistemi *(Devam ediyor)*

Çalma modları arasında aşağıdaki gibi geçiş yapılır:

 öğesini seçiniz ve **ENT** düğmesine basınız.



(Siyah) Tekrar modu yok:
Tekrarlama yapılmaz.



(Mavi) Albüm tekrar çalma modu:
Mevcut çalma listesindeki tüm parçaları ([Sanatçılar], [Albümler] veya [Şarkılar] vs.) tekrarlar.



(Mavi) Parça tekrar çalma modu:
Mevcut parçayı tekrarlar.

 öğesini seçiniz ve **ENT** düğmesine basınız.



(Siyah) Normal çalma modu:
Parçaları orijinal sırayla çalar.



(Mavi) Rastgele çalma modu:
Parçaları rastgele çalar.

Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.