

## Vites Deęiřtirme *(Devam ediyor)*

**Boř Vites (N):** Kontak anahtarını **|** (Açık) konumuna aldıęınızda boş vites otomatik olarak seçilir.

### **Kontak anahtarını **|** (Açık) konumuna aldıęınızda boş vites seçilmezse**

- ▶ Kontak anahtarını **○** (Kapalı) konumuna alıp yeniden **|** (Açık) konumuna alınız.
- ▶ Kontak anahtarını **○** (Kapalı) konumuna alıp yeniden **|** (Açık) konumuna getirdięinizde boş vites hala seçilmezse.

**➔ S. 305**

Vites boşta (N) alındıęında (klik) sesleri duyabilirsiniz. Bu normaldir.

## **N ile D arasında geçiř yapabileceęiniz kořullar**

- ▶ Araç durmuř ve motor rölantide iken.
- ▶ Gaz kelebeęi tamamen kapalı iken. Gaz uygulandıęı zaman vitesi Boř konumundan D moduna almak mümkün deęildir.
- ▶ Tekerlekler dönerken N ve D modu arasında geçiř yapamazsınız.
- ▶ Yan ayak kaldırılmıřken.

### **DİKKAT**

Debriyaj hasarını önlemek için, motosikleti yokuřta durdurmak üzere gazı kullanmayınız.