

Vites Değişirme (Devam ediyor)

Boş vites ile AT MODU/MT MODU arasında geçiş yapma

Boş vites ile AT MODU/MT MODU arasında geçiş yapma

N-D düğmesinin (1) **D-S** tarafına basınız. D modu göstergesi yanar, vites konum göstergesinde, "1" görünür ve birinci vites seçilir.

AT veya MT MODUNDAN Boş Vitese geçme

N-D düğmesinin (2) **N** tarafına basınız.

AT MODUNDA iken D modu ile S modu arasında geçiş yapma

N-D düğmesinin **D-S** tarafına basınız. Vites konumu vites konum göstergesinde S veya D görünür (3, 4).

AT MODU ile MT MODU arasında geçiş yapma

AT/MT düğmesine (5) basınız.

MT MODU seçildiğinde AT göstergesi söner (6).

MT MODU seçildiğinde vites konumu vites konum göstergesinde görünür (6).

