

1 Ayarlı Hızı Değiştirmek İçin Ayarlı Hızı İnce Ayarlamak İçin

- 1 Sürüş bilgilerinizi seçiniz. **➔ S. 40**
- 2 Sabit hız kontrolü ayarlı hızınızı çok amaçlı bilgi ekranında görüntüleyiniz.
- 3 Ayar hızı arttırmak için: **RES / +** **SET / -** sabit hız kontrol kolunu **RES / +** tarafına itiniz.
Ayar hızı düşürmek için: **RES / +** **SET / -** sabit hız kontrol kolunu **SET / -** tarafına itiniz.
- 4 Ayarlı hız çok amaçlı bilgi ekranında görünür.



Sabit hız kontrolü ayarlı hızı

Herhangi bir tarafa hızlıca basılması (kısa süreli basma ve bırakma), hızınızı 1 km/s'lik adımlarla değiştirecektir (kilometre sayacı ayar birimine bağlı olarak). Olası ayar aralığı dışındaki herhangi bir hız gösterilmez (üst veya alt sınır hızında durur).

Sistem motosikletinizi otomatik olarak hızlandıracaktır. Arzu ettiğiniz hıza ulaştığınızda, **RES / +** **SET / -** sabit hız kontrol kolunu bırakınız.

Ayarlı Hızı Sürekli Değiştirmek İçin

- Ayarlı hızı arttırmak için: **RES / +** **SET / -** sabit hız kontrol kolunu **RES / +** tarafına itiniz ve basılı tutunuz.
RES / + **SET / -** sabit hız kontrolü sürekli olarak **RES / +** tarafına itilir ve basılı tutulursa, çok amaçlı bilgi ekranında görünen ayarlı hız olası ayarlama aralığının üst sınırında durur.