

Sabit Hız Kontrolü *(Devam ediyor)*

- Hızı azaltmak için: **RES / +** **SET / -** sabit hız kontrol kolunu **SET / -** tarafına itiniz ve basılı tutunuz. Sistem motosikletinizi otomatik olarak yavaşlatır. Arzu ettiğiniz hıza ulaştığınızda, **RES / +** **SET / -** sabit hız kontrol kolunu bırakınız. **RES / +** **SET / -** sabit hız kontrolü sürekli olarak **SET / -** tarafına itilir ve basılı tutulursa, çok amaçlı bilgi ekranında görünen ayarlı hız olası ayarlama aralığının alt sınırında durur.


Ayarlı Hızı Manuel Olarak Arttırmak için

- 1 İstenen hıza ulaşıncaya kadar hızlanmak için gaz kolunu kullanınız.
- 2 **RES / +** **SET / -** sabit hız kontrol kolunu **SET / -** tarafına itiniz ve serbest bırakınız.

Araç Hızını Manuel Olarak Arttırmak için

- 1 Yavaşlamak için gaz kolunu normal şekilde kullanınız.
- 2 Ayarlanmış hıza dönmek için, gazı kapatınız ve frenleri uygulamadan seyrediniz. Sabit hız kontrolü önceden ayarlanmış olduğunuz hızı koruyacaktır.

Sabit Hız Kontrolünü İptal Etmek İçin Sistemi Devreden Çıkarmak için

- Sabit hız kontrolü ana kumanda düğmesine basınız. ( Sabit hız kontrolü ana gösterge lambası söner ve ayarlanmış hız hafızadan silinir.)