



8. Yeni yağ filtresinin lastik contasına ince bir tabaka motor yağı sürünüz.
9. Yeni yağ filtresini takıp sıkınız.

Tork: 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)

10. Tahliye civatalarına yeni bir sızdırmazlık pulları takınız. Tahliye civatalarını sıkınız.

Tork: 30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

11. Karteri tavsiye edilen yağ (► S. 241, ► S. 363) ile doldurunuz ve yağ dolum kapağını takınız.

Gerekli yağ

Yağı & motor yağı filtresini değiştirirken:

CRF1100A/A2/A4

4.0 L (4.2 US qt, 3.5 Imp qt)

CRF1100D/D2/D4

4.2 L (4.4 US qt, 3.7 Imp qt)

Sadece yağı değiştirirken:

CRF1100A/A2/A4

3.9 L (4.1 US qt, 3.4 Imp qt)

CRF1100D/D2/D4

4.0 L (4.2 US qt, 3.5 Imp qt)

12. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 260
13. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.
14. Kaydırma plakasını takınız. ► S. 257