

## I Sönümlleme

### CRF1100A4/D4

- Sürüş modu değiştirildiğinde, ön süspansiyon sönümlleme kuvveti, sürüş moduna uygun bir ayara otomatik olarak seçilir. ➤ S. 148
- Sürüş modunun [KULLANICI 1 MODU] ve [KULLANICI 2 MODU] menüsündeki [S] [Genel] ve [Ön] ayarını değiştirebilirsiniz ➤ S. 76

- **Kullanılabilir ayar aralığı:**

[Genel]: [H] Sert / [M] Orta / [S] Yumuşak / [O] Arazi  
[Ön]: [-]/[STD]/[+]

- **Varsayılan:**

[Genel]:  
[KULLANICI 1 MODU]: [M] Orta  
[KULLANICI 2 MODU]: [S] Yumuşak  
[Ön]: [STD]