

Ön Cam Yüksekliğinin Ayarlanması

CRF1100A2/A4/D2/D4

Ön cam yüksekliğini 1 ila 5 arasındaki bir konuma ayarlayabilirsiniz.

Ön cam yükseklik göstergesi ön cam yüksekliğini gösterir.

Standart konum 1'dir.

►Sürüş esnasında ön camı ayarlamayınız.

1. Camın kilidini açmak için sağ ve sol kilit kollarını itiniz.
2. Ön camı kaldırmak veya indirmek için sağ ve sol kilit kollarını itmeye devam ediniz ve sağ ile sol kilit kollarını yukarı veya aşağı hareket ettiriniz.

3. Göstergenin yüksekliğini kontrol ederken sağ ve sol kilit kollarını istediğiniz konumda bırakınız.

► Sağ ve sol kilit kollarını yukarı veya aşağı doğru yavaşça çekerek ön camın iyice kilitlendiğinden emin olunuz.

