


Belirti	Sebebi/çözümü
Bağlandı ancak çalmıyor.	<p>Bazı <i>Bluetooth</i>® cihazları ve kullandığınız uygulama yazılımları müzik sistemi ile uyumlu olmayabilirler ve/veya ses dosyaları düzgün çalınmayabilir. Önerilen spesifikasyonları kontrol ediniz.  S. 159</p> <p>Bazı <i>Bluetooth</i>® cihazlarına ve kullandığınız uygulama yazılımlarına bağlı olarak ses dosyası otomatik olarak çalmayabilir. Çalmak için, <i>Bluetooth</i>® cihazınızın kullanım kılavuzundaki talimatları izleyiniz.</p> <p>Kullandığınız <i>Bluetooth</i>® cihazına ve uygulama yazılımına bağlı olarak, bir telefon çağrısı alındıktan sonra ses dosyası normal şekilde çalmayabilir. <i>Bluetooth</i>® cihazınızın çalınabilir durumda olup olmadığını kontrol ediniz.</p>
Gücü açtıktan veya ses modunu değiştirdikten sonra çalmaya başlamak biraz zaman alıyor.	Güç açıldıktan veya ses modu değiştirildikten hemen sonra, müzik sisteminin bir ses cihazına bağlanması ve bir ses dosyasını çalmaya başlaması biraz zaman alabilir. Ayrıca, bir ses dosyasını çalmaya hazırlanırken müzik sistemi herhangi bir ses kontrol işlemine izin vermeyebilir.