

Индикатор выбранной передачи**CRF1100A/A2/A4**



Индикатор выбранной передачи показывает номер включенной передачи.

- ▶ Символ « - » загорается в случае ошибки при переключении передач.

CRF1100D/D2/D4

При переходе к ручному переключению передач (MT MODE) на индикаторе загорается номер выбранной передачи. Индикатор может начать мигать, если:

- ▶ Переднее колесо отрывается от дороги.
- ▶ Колесо проворачивается, когда мотоцикл вывешен на подставке.

Это нормальное явление. Для восстановления работоспособности системы переведите выключатель зажигания в положение  (Выкл), затем верните его в положение  (Вкл).

Знак D появляется на индикаторе выбранной передачи, если в режиме автоматического переключения передач (AT MODE) выбран режим D.

Знак S появляется на индикаторе выбранной передачи, если в режиме автоматического переключения передач (AT MODE) выбран режим S.

Если во время езды на дисплее индикатора включенной передачи мигает символ « - »:

 Стр. 305

Индикатор режима S  Стр. 211

CRF1100D/D2/D4