

Панель приборов (продолжение)

Режим отображения Silver

Часы (отображение в формате 12 или 24 часов)

Настройка показаний: ➔ Стр. 90

Индикатор положения бокового упора ➔ Стр. 66

Дисплей режима движения ➔ Стр. 142

ПРИМЕЧАНИЕ

Если указатель уровня топлива приближается к делению E (первое) шкалы, то следует заправить топливный бак. В противном случае появятся перебои в работе двигателя и возможно повреждение каталитического нейтрализатора.



Указатель уровня топлива

Если деление E (первое) шкалы указателя уровня топлива начало мигать, значит, в топливном баке осталось следующее количество топлива:

приблизительно 3,6 л (CRF1100A/D)

приблизительно 3,9 л (CRF1100A2/A4/D2/D4)

Если мигает индикатор указателя уровня топлива: ➔ Стр. 306

