

Панель приборов (продолжение)

Индикатор системы контроля крутящего момента [T] ➔ Стр. 133

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Индикатор [EB] [Торможение двигателем] ➔ Стр. 142

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Индикатор [P] [Мощность]

➔ Стр. 142

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Указатель дополнительной информации ➔ Стр. 41

Индикатор режима системы ABS [ABS]

➔ Стр. 142

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.



Индикатор [S] [Подвеска] ➔ Стр. 142

CRF1100A4/D4

Если этот индикатор мигает, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.