

Режим отображения Bronze

Часы (12-часовой или 24-часовой формат)

Установка часов: ➔ Стр. 90

Отображение ходового режима ➔ Стр. 142

Индикатор положения бокового упора ➔ Стр. 66

Заданная скорость круиз-контроля

Отображается заданная скорость для системы круиз-контроля.

Круиз-контроль: ➔ Стр. 215

