

## Настройка степени поднятия мотоцикла на заднее колесо [W]

Отображает выбранную степень поднятия мотоцикла на заднее колесо [W].



Диапазон настройки: с 1 по 3 или 0 (Выкл.)

Для настройки степени поднятия мотоцикла на заднее колесо [W]: Стр. 138