

Индикаторы и сигнализаторы (продолжение)

Ⓟ Индикатор стояночного тормоза

CRF1100D/D2/D4

Загорается для информирования о включенном стояночном тормозе.

N Индикатор нейтрали

Включается при включении нейтральной передачи.

⛽ Сигнализатор низкого уровня топлива

- Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение **I** (Вкл).
- Включается, если в баке остается только резервный запас топлива. Остаток топлива в баке при включении индикатора составляет:
приблизительно 3,6 л (CRF1100A/D)
приблизительно 3,9 л (CRF1100A2/A4/D2/D4)

Если индикатор уровня топлива загорается и мигает: ➔ Стр. 306

