


 **Индикатор ABS (Антиблокировочная система)**

- Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение I (Вкл).
- Выключается, когда скорость мотоцикла достигает приблизительно 10 км/ч.

**Включение во время движения:** ➔ Стр. 303

 **Индикатор отключения ABS (Антиблокировочная система) заднего колеса**

- Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение I (Вкл).
- Включается, когда функция ABS заднего колеса включена.

**Включение во время движения:** ➔ Стр. 122

 **Индикатор SET круиз-контроля**

Включается, если для круиз-контроля задана стабилизируемая скорость.

**Круиз-контроль:** ➔ Стр. 215

 **Главный индикатор круиз-контроля**

Включается при нажатии главного выключателя круиз-контроля.

**Круиз-контроль:** ➔ Стр. 215