

Индикаторы и сигнализаторы (продолжение)



Индикатор подвески CRF1100A4/D4

- Включается, если требуется инициализация подвески
- Остановите мотоцикл и подождите несколько секунд до выключения индикатора. Если индикатор не выключается, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки.



Сигнализатор низкого давления моторного масла

- Включается при переводе выключателя зажигания в положение (Вкл).
 - Выключается после пуска двигателя.
- Включение при работающем двигателе:**

➔ Стр. 301

Индикатор HISS ➔ Стр. 342

- Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение (Вкл). Гаснет, если используется ключ зажигания с правильным кодом.
- Индикатор мигает каждые 2 секунды в течение 24 часов после перевода выключателя зажигания в положение (Вкл).