














 **Рычажок переключателя функций**

- Нажимайте вперед или назад для регулировки уровня громкости аудиосистемы  Стр. 156
- Нажимайте вперед для выбора [AUTO] (Авто) или назад для выбора [Dismiss] (Отключить) дневные ходовые огни.  Стр. 222
- Нажимайте вперед или назад для регулировки уровня подогрева руля.  Стр. 131

 **Выключатель голосового управления /**  **Переключатель страниц**

- Нажмите вперед, чтобы принять, отклонить или завершить звонок.  Стр. 189
- Нажмите вперед для запуска Siri, если имеется приложение Apple CarPlay.  Стр. 204
- Нажмите назад и удерживайте, чтобы перейти к домашнему экрану или экрану Apple CarPlay.  Стр. 38
- Нажмите назад для возврата к экрану информации о поездке или экрану аудиосистемы.  Стр. 40

Переключатель ближнего и дальнего света фары/сигнализации дальним светом фары

-  Фара (дальний свет)
-  Дневной ходовой огонь в автоматическом режиме или выключен (ближний свет)  Стр. 222
-  **PASS** Служит для сигнализации дальним светом фары.

Переключатель на повышающую передачу (+)

CRF1100D/D2/D4

Переключение на повышающую передачу:

 Стр. 214