

## Антиблокировочная система (ABS) заднего колеса *(Продолжение)*

### Включение антиблокировочной системы (ABS) переднего и заднего колеса

- 1 Остановите мотоцикл, отпустите рукоятку акселератора (уберите «газ»).
- 2 Выберите режим отображения GOLD. ➡ Стр. 81
- 3 Выберите страницу 4. ➡ Стр. 45

- 4 Нажмите кнопку **ENT**.
- 5 Выберите пункт **[ABS RR]**.
- 6 Нажмите кнопку **▶** переключателя выбора налево/направо **◀▶** для выбора функции **[ACTIVE]**.
  - ▶ Индикатор ABS OFF для заднего колеса мигает несколько раз и выключается, если система ABS заднего колеса **[ABS RR]** включена - выбрана функция **[ACTIVE]**.

