

Выключатель G

CRF1100D/D2/D4

Функция G (GRAVEL) позволяет корректировать характеристики двигателя для улучшения сцепления заднего колеса с грунтом и повышения управляемости мотоцикла при езде по бездорожью за счет уменьшения пробуксовки сцепления при работе рукояткой акселератора.

► Другие режимы, кроме USER 1 и USER 2 MODE. При каждом повороте выключателя зажигания в положение I (Вкл.) для функции G [G] будет автоматически выбрана настройка по умолчанию.

РЕЖИМЫ USER 1 и USER 2

Настройка выключателя G [G] будет сохранена даже в том случае, когда выключатель зажигания повернут в положение O (Выкл.).

► Выключатель G [G] не всегда позволяет компенсировать особенности рельефа. При работе рукояткой акселератора всегда принимайте во внимание дорожные и погодные условия, а также свое состояние и уровень своего мастерства.

Включение / отключение функции G

- С помощью переключателя «Избранное» ★.
- 1 Остановите мотоцикл и закройте дроссельную заслонку полностью.
- 2 Выберите [G Switch] переключателя «Избранное» ★. ➡ Стр. 88
- 3 Нажмите переключатель «Избранное» ★.

