

Настройка функции G *(Продолжение)*

При выборе режима отображения Gold:



Возможные настройки: [ACTIVE]/[CANCEL]

По умолчанию:

- [TOUR MODE] (Туристический): [CANCEL]
- [URBAN MODE] (Городской): [CANCEL]
- [GRAVEL MODE] (Гравийный): [CANCEL]
- [OFF ROAD MODE] (Бездорожье): [ACTIVE]
- [USER 1 MODE] (Пользовательский 1): [CANCEL]
- [USER 2 MODE] (Пользовательский 2): [CANCEL]