












Настройка функции контроля степени поднятия на заднее колесо

- При использовании переключателя «Избранное» :
 - 1 Полностью остановите мотоцикл.
 - 2 Выберите пункт [W] переключателя «Избранное» .  Стр. 88
 - 3 Нажмите переключатель «Избранное» .
 - ▶ 3: максимальный уровень поднятия [W]
 - ▶ 1: минимальный уровень поднятия [W]



- При использовании многофункционального дисплея:

- 1 Полностью остановите мотоцикл.
- 2 Выберите режим GOLD.  Стр. 81
- 3 Выберите страницу 4.  Стр. 45
- 4 Нажмите кнопку .
- 5 Выберите пункт [W].
- 6 Нажимайте кнопку  или  переключателя выбора влево/направо  , чтобы выбрать нужный уровень.

