










Настройка функции контроля степени поднятия на заднее колесо *(Продолжение)*


7 Нажмите кнопку  (Назад).

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Включение и выключение функции

- 1 Остановите мотоцикл.
- 2 Выберите режим GOLD.  Стр. 81
- 3 Выберите страницу 4.  Стр. 45
- 4 Нажмите кнопку **ENT**.
- 5 Выберите пункт [W],
- 6 Для выбора уровня [0] (Выкл.) нажмите и удерживайте кнопку  переключателя выбора налево/направо  . Нажмите и удерживайте кнопку  переключателя выбора налево/направо  , чтобы установить другой уровень.



7 Нажмите кнопку  (Назад).

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Диапазон настройки: Уровень с 1 по 3 или 0 (Выкл.)