

Переключение передач *(Продолжение)*

Нейтраль (N): Нейтраль включается автоматически при переводе выключателя зажигания в положение **I** (Вкл).

Если нейтраль не включается при переводе выключателя зажигания в положение **I (Вкл).**

- ▶ Поверните выключатель зажигания в положение **O** (Выкл.) и затем снова поверните выключатель зажигания в положение **I** (Вкл.).
- ▶ Если нейтраль снова не включается после поворота выключателя зажигания в положение **O** (Выкл.) и последующего поворота выключателя зажигания в положение **I** (Вкл.). ➔ Стр. 305

При включении нейтральной передачи (N) могут слышаться характерные щелчки. Это нормальное явление.

Когда можно выполнять переключение между режимами N и D

- ▶ Мотоцикл остановлен и двигатель работает на холостом ходу.
- ▶ Дроссельная заслонка полностью закрыта. Нельзя переключиться из режима N в режим D, если открыта дроссельная заслонка.
- ▶ Нельзя переключиться между режимами N и D, если колеса мотоцикла вращаются.
- ▶ Убран боковой упор.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание выхода сцепления из строя не используйте дросселирование для удержания мотоцикла на подъеме.