

Переключение передач *(Продолжение)*

Переключение с нейтральной передачи в автоматический/ручной режим

Переключение с нейтральной передачи (N) в автоматический режим

Нажмите сторону **D-S** переключателя N-D (1). Загорится индикатор D, на индикаторе включенной передачи отобразится «1», что свидетельствует о включении 1-ой передачи.

Переключение из автоматического/ручного режима на нейтральную передачу

Нажмите сторону **N** переключателя N-D (2).

Переключение между режимами D и S в автоматическом режиме

Нажмите сторону **D-S** переключателя N-D (3). Индикатор выбранной передачи показывает режим S или D. (3, 4).

Переключение между автоматическим и ручным режимами

Нажмите переключатель AT/MT (5).

Индикатор автоматического режима (AT) гаснет, если выбран ручной режим (6).

При переходе к ручному режиму (6) на индикаторе выбранной передачи отображается номер выбранной передачи.

