

## Круиз-контроль

Круиз-контроль служит для поддержания заданной постоянной скорости движения в определенном диапазоне.

Ниже приводится диапазон скорости движения и соответствующие передачи:

### CRF1100A/A2/A4

Возможный диапазон заданной скорости движения:	50-160 км/ч
Рабочие передачи	Передачи с 4-й до 6-й

### CRF1100D/D2/D4

Возможный диапазон заданной скорости движения:	50-160 км/ч
Рабочие передачи	Передачи с 3-й до 6-й

Даже при работе системы круиз-контроля скорость мотоцикла может незначительно меняться, в частности, при движении в гору или под уклон.

Круиз-контроль предназначен для использования на прямых магистралях с низкой загруженностью. Не рекомендуется использовать круиз-контроль в городских условиях, на извилистых дорогах, при неблагоприятных дорожных условиях и в любых других условиях, когда необходим полный контроль водителя над мотоциклом.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное использование круиз-контроля может вызвать дорожно-транспортное происшествие, в котором вы можете получить серьезные травмы или погибнуть.

Используйте круиз-контроль только при езде на автострадах и в хорошую погоду.