



## Круиз-контроль *(Продолжение)*

### Установка круиз-контроля

- 1 Убедитесь в том, что скорость движения и включенная передача позволяют использовать систему. Скорость вне предусмотренного системой диапазона не будет зафиксирована.
- 2 Нажмите главный выключатель круиз-контроля .  
(При этом загорится индикатор круиз-контроля )
- 3 Доведите скорость движения до нужной величины.
- 4 Нажмите на **SET / -** на переключателе **RES / +** **SET / -**.  
(При этом загорится индикатор круиз-контроля **SET**.)  
Текущая скорость движения будет зафиксирована системой.

