

Сигнал экстренного торможения

Сигнал экстренного торможения включается, если система обнаруживает резкое торможение мотоцикла на скорости примерно 50 км/ч и более, предупреждая водителей движущихся сзади транспортных средств об опасности миганием указателей поворота с обеих сторон с увеличенной частотой. Сигнал экстренного торможения призван помочь водителям своевременно принять меры для предотвращения столкновения с вашим мотоциклом.

Система включается при следующих условиях:

Сигнал экстренного торможения выключается при следующих условиях:

- При отпускании рычага и педали тормоза.
- Система ABS отключена.
- Если скорость замедления вашего мотоцикла становится умеренной.
- Когда включена аварийная сигнализация.



1 Резкое торможение



1 Включение стоп-сигнала

2 Мигание указателей поворота с обеих сторон

2 Мигание обоих индикаторов указателей поворота