

Пункт проверки	Осмотр перед поездкой Стр. 237	Периодичность работ ¹					Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.	
		x 1000 км	1	12	24	36				48
		x 1000 миль	0,6	8	16	24				32
Топливная магистраль				I	I	I	I	I	—	
Уровень топлива в баке		I							224	
Функционирование дроссельной заслонки		I		I	I	I	I	I	282	
Воздухоочиститель ²					R		R		248	
Вентиляция картера ³			C	C	C	C			283	
Свеча зажигания					I		R		—	
Зазоры в клапанном механизме					I		I		—	
Моторное масло		I	R	R	R	R	R	R	262	
Масляный фильтр			R		R		R		262	
Масляный фильтр двигателя			R		R		R		264	
Частота холостого хода				I	I	I	I	I	—	
Охлаждающая жидкость двигателя ⁵		I		I	I	I	I	I	3 года 266	
Система охлаждения				I	I	I	I	I	—	
Система подачи дополнительного воздуха					I		I		—	
Система улавливания паров топлива					I		I		—	

Уровень сложности технического обслуживания

- : Средний. Операция должна выполняться официальным дилером Honda, за исключением тех случаев, когда у вас есть необходимый инструмент и вы обладаете соответствующей квалификацией, позволяющей выполнять работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном Руководстве по ремонту Honda.
- : Технический. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

Расшифровка символов, приведенных в таблице

- I** : Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)
- L** : Смазка
- R** : Замена
- C** : Очистка