

## Снятие и установка компонентов ► Защита двигателя

## ■ Снятие

1. **CRF1100A/D**  
Отверните болты А и снимите шайбы торцевым ключом, который находится под задним седлом.  
➔ Стр. 255
2. **CRF1100A2/A4/D2/D4**  
Отверните болты А, болты В и шайбы торцевым ключом, который находится под задним седлом.  
➔ Стр. 255
3. Снимите втулку.
4. Снимите защиту двигателя, выведя опорную втулку из штифта.

## ■ Установка

1. Установка защиты двигателя производится в порядке, обратном демонтажу.
2. Установите втулку.
3. Установите шайбы на болты А.
4. Затяните болты А.

**Момент затяжки:** 26 Н-м (2,7 кгс-м).

5. **CRF1100A2/A4/D2/D4**  
Затяните болт В.

**Момент затяжки:** 12 Н-м (1,2 кгс-м).