

CRF1100A4/D4

Предусмотрена возможность настройки параметров электронно-регулируемой подвески, таких как предварительная нагрузка задней подвески в зависимости от условий эксплуатации и загрузки, для чего предусмотрено четыре варианта настройки.

Предварительное сжатие задней подвески может регулироваться только на остановленном мотоцикле.

1. Полностью остановите мотоцикл.
2. Выберите дисплей GOLD. ➤ Стр. 81
3. Выберите страницу 4. ➤ Стр. 45
4. Нажмите кнопку **ENT**.

Другие регулировки ► Регулировка задней подвески

5. Выберите пункт [PRELOAD] (Предварительное сжатие).
6. Нажимайте кнопку ◀ или ▶ переключателя выбора налево/направо ◀ ▶ до тех пор, пока на экран не будет выведено нужное значение..



7. Нажмите кнопку ◀ (Назад).
Можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.