

Если ветровое стекло не перемещается плавно, очистите ползуны мягкой ветошью или губкой, используя нейтральное моющее средство для удаления загрязнений.

- Не смазывайте ползуны. Если после очистки ветровое стекло не перемещается плавно, обратитесь к дилеру для проверки мотоцикла.