

Индикатор ABS (Антиблокировочная система)

Если индикатор включается в описанных ниже ситуациях, это указывает на серьезную неисправность системы ABS. Снизьте скорость движения и как можно скорее обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

- Индикатор загорается или начинает мигать во время движения.
- Индикатор не загорается при переводе выключателя зажигания в положение **I** (Вкл.).
- Индикатор не гаснет при достижении скорости выше 10 км/ч.

Если индикатор антиблокировочной системы (ABS) продолжает гореть, тормоза мотоцикла сохраняют работоспособность, но без антиблокировочной функции.

Индикатор антиблокировочной системы (ABS) может мигать, если вращать вывешенное заднее колесо находящегося на опоре мотоцикла. В этом случае поверните выключатель зажигания в положение **O** (Выкл.), а затем снова в положение **I** (Вкл.) Индикатор ABS погаснет, когда скорость мотоцикла достигнет приблизительно 30 км/ч.