

Расположение узлов и механизмов .....	20
Регистраторы диагностических данных .....	340
Регулировка светового пучка фары .....	284
Режим D .....	209, 211, 212
Режим S .....	25, 31, 209, 211, 212, 213
Режим движения .....	142, 144
Рекомендуется	
Моторное масло .....	241, 260
Охлаждающая жидкость .....	244
Топливо .....	224
Рукоятка акселератора .....	282
Ручной режим .....	25, 31, 209, 211, 212, 214
Рычаг стояночного тормоза .....	129
Рычаг тормоза .....	285
<b>С</b>	
Серийные номера .....	352
Сигнал экстренного торможения .....	220
Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости .....	110
Сигнализатор неисправности системы PGM-FI (Программированная система впрыска топлива) (MIL) .....	110, 302
Сигнализатор низкого давления масла .....	114, 301
Система выключения зажигания	
Боковой упор .....	272
Измерительное устройство силы инерции (IMU) .....	344
Система выключения зажигания при откидывании бокового упора .....	272

Система контроля крутящего момента .....	16, 133
Снятие	
Аккумуляторная батарея .....	250
Заднее седло .....	255
Защита двигателя .....	257
Крышка отсека аккумуляторной батареи .....	251
Отсек для комплекта инструментов .....	259
Переднее седло .....	253
Фиксатор .....	252
Спидометр .....	24, 28, 33
Спиртосодержащие виды топлива .....	353
Стоянка .....	15
Стояночный тормоз .....	129

**Т**

Табличка с кодом краски .....	238
Тахометр .....	29, 33, 37
Телефонная связь Handsfree .....	181
Техническое обслуживание	
Безопасность .....	233
Важность проведения .....	233
Основные положения .....	237
Регламент .....	234
Технические характеристики .....	359
Топливо	
Вместимость топливного бака .....	224
Остаток топлива в баке .....	29, 32, 37
Рекомендация .....	224
Указатель уровня топлива .....	29, 32, 37