

## FUNCIONAMENTO

### Inspeção Antes do Uso

#### CUIDADO

Se a inspeção antes do uso não for efetuada, podem ocorrer sérios danos à motocicleta ou acidentes.

Sempre inspecione sua motocicleta antes de pilotar. Isso requer apenas alguns minutos. Se algum ajuste ou manutenção for necessário, consulte a seção apropriada neste manual.

1. Motor – verifique o nível do óleo e complete, se necessário (pág. 22). Verifique se há vazamentos.
2. Combustível – abasteça o tanque, se necessário (pág. 20). Verifique se há vazamentos.

3. Freios – verifique o funcionamento.

Dianteiro: certifique-se de que não haja vazamento de fluido e ajuste a folga da alavanca, se necessário (págs. 14 a 16).

Traseiro: ajuste a folga, se necessário (págs. 16 e 17).

4. Pneus – verifique a pressão e o desgaste da banda de rodagem (págs. 23 e 24).

5. Raios e travas do aro – verifique e aperte, se necessário (pág. 58).
6. Corrente de transmissão – verifique a condição e a folga. Ajuste e lubrifique, se necessário (págs. 53 a 56).
7. Deslizador da corrente de transmissão – verifique o desgaste (pág. 53).
8. Acelerador – verifique o funcionamento, a posição dos cabos e a folga da manopla em todas as posições do guidão (pág. 50).
9. Embreagem – verifique o funcionamento e ajuste a folga da alavanca, se necessário (pág. 18).
10. Sistema elétrico – verifique se o farol funciona corretamente.
11. Vela de ignição e cabo – verifique quanto a afrouxamento.
12. Interruptor do motor – verifique o funcionamento (pág. 26).
13. Fixações – verifique o aperto das porcas do eixo dianteiro e do suporte do eixo. Verifique todas as porcas, parafusos e fixadores quanto a afrouxamento. Aperte-os, se necessário.

Corrija qualquer anormalidade antes de pilotar. Dirija-se a uma concessionária Honda se não for possível solucionar algum problema.