

Рекомендованный тип свечи зажигания .....	71	Рекомендуемое масло вилки .....	95	Дополнительно о приводной цепи .....	123
Проверка и замена свечи зажигания .....	71	Замена масла в правом пере .....	95	Выхлопная труба/глушитель .....	124
Зазор клапанов.....	72	Разборка правого пера .....	97	Проверка выхлопной трубы/глушителя .....	124
Снятие крышки головки цилиндра.....	72	Замена масла в амортизаторе.....	99	Снятие глушителя .....	124
Установка ввт в конце такта сжатия .....	72	Сборка правого пера .....	101	Установка глушителя .....	125
Проверка зазоров клапанов.....	73	Замена масла в левом пере .....	104	Снятие выхлопной трубы .....	127
Снятие распредвала .....	74	Установка вилки .....	111	Установка выхлопной трубы .....	127
Подбор регулировочных шайб .....	76	Тормоза .....	114	Рулевой демпфер .....	128
Установка распредвала .....	77	Регулировка рычага переднего тормоза .....	114	Проверка работы рулевого демпфера .....	128
Установка крышки контрольного отверстия коленвала .....	79	Высота педали заднего тормоза.....	114	Снятие рулевого демпфера .....	129
Установка крышки головки цилиндра .....	80	Проверка уровня тормозной жидкости .....	115	Проверка рулевого демпфера .....	129
Поршень/поршневые кольца/поршневой палец ..	81	Износ тормозных колодок .....	117	Установка рулевого демпфера .....	130
Снятие головки цилиндра .....	81	Другие проверки .....	117	Дополнительные процедуры обслуживания .....	131
Снятие цилиндра .....	83	Колёса .....	118	Проверка подшипника рулевой колонки .....	131
Снятие поршня .....	84	Колёсные диски и спицы.....	118	Проверка руля .....	131
Снятие поршневых колец .....	84	Колёсные оси и подшипники.....	118	Проверка тросов органов управления .....	131
Проверка поршня/поршневых колец/ поршневого пальца .....	85	Шины.....	119	Болты, гайки, крепёж .....	132
Установка поршневых колец.....	85	Давление в шинах .....	119	Уход за внешним видом .....	133
Установка поршня.....	86	Проверка шин .....	119	Общие рекомендации .....	133
Установка цилиндра.....	87	Замена камеры.....	119	Мойка мотоцикла мягкими моющими средствами .....	133
Установка головки цилиндра .....	88	Замена шин .....	120	Проверка конденсата .....	134
Ходовая часть		Приводная цепь .....	121	Смазка после мойки .....	134
Подвеска .....	91	Проверка приводной цепи .....	121	Обслуживание алюминиевой рамы .....	134
Проверка передней подвески.....	91	Направляющие приводной цепи.....	121	Обслуживание выхлопной трубы и глушителя... 134	
Проверка задней подвески .....	92	Ролики приводной цепи .....	122	Чистка седла .....	134
Снятие вилки .....	93	Регулировка приводной цепи .....	122	Настройки/регулировки для состязаний .....	135
		Смазка приводной цепи .....	122	Кнопка выбора режимов двигателя .....	136
		Снятие, очистка и замена приводной цепи .....	123		