

Содержание

Текущий режим	136	Транспортировка мотоцикла	158
Выбор режима	136	Хранение мотоцикла	159
Регулировка передней подвески	137	Консервация	159
Давление воздуха в правом пере вилки	137	Расконсервация	159
Демпфирование передней подвески (правое перо) ..	138	Вы и окружающая среда	160
Пружины вилки (левое перо	138	Поиск неисправностей	161
Регулировка задней подвески	142	Техническая информация	163
Преднатяг пружины задней подвески	142	Идентификационные данные мотоцикла	164
Регулировка демпфирования задней подвески ..	143	Серийные номера	164
Проседание задней подвески	144	Технические параметры	165
Регулировка подвески под тип трассы	146	Значения моментов затяжки	166
Руководство по регулировке подвески	147	Болты, гайки, крепёж	166
Советы по настройке	150	Спиртосодержащее топливо	169
Диагностика по свече зажигания	150	Гоночная учётная книжка	170
Регулировка рулевого демпфера	151	Список дополнительного оборудования	172
Усилие демпфирования рулевого демпфера	151	Инструмент и запчасти	173
Руководство по регулировке демпфера	152	Запчасти	173
		Инструмент общего назначения	173
Регулировки ходовой части	153	Специнструмент	173
Задняя часть	153	Химическая продукция	173
Высота/наклон вилки	153	Другая продукция	173
Колёсная база	153	Электрическая схема	174
Подбор передаточного отношения	154	Алфавитный указатель	176
Выбор шин для разных типов трасс	155	Производитель, официальный представитель и импортёр для рынка eu	179
Настройки посадки райдера	156		
Настройка положения органов управления	156		
Настройка положения, ширины и формы руля ...	156		
Советы	157		