

Takım antası takım kutusunda yer alır.

➤ S. 36

Bazı yol üstü onarımlarını, ufak tefek ayarları ve para deęişimlerini anta içerisindeki aletlerle yapabilirsiniz.

- Standart/yıldız tornavida
- Tornavida sapı
- 8 x 10 mm açık anahtar
- 12 x 14 mm açık anahtar
- 5 mm altıgen anahtar
- 6 mm altıgen anahtar
- Sigorta maşası
- Kask teli