

## Tahrik Zinciri Sürgüsünün Kontrol Edilmesi

Tahrik zinciri sürgüsünün durumunu kontrol ediniz. Aşınma sınırı çizgisine ya da Aşınma göstergesi limitine kadar aşınmışsa tahrik zinciri kaydırıcısının değiştirilmesi gereklidir. Aşınma sınırı çizgisini kontrol etmek için, cıvataları sökerek tahrik zincir dişlisi kapağını çıkarın. Gerekirse tahrik zinciri sürgüsünü servisinizde değiştiriniz.

**Sadece U tipi**

Aşınma sınırı göstergesini kontrol etmek için, cıvataları sökerek tahrik zincir kapağını sökün.

