


Одометр

Общий пробег мотоцикла. Когда отображается «-----», обратитесь к Вашему дилеру для проверки мотоцикла.

Счетчик пробега за поездку «А»/«В»

Пробег мотоцикла с момента последнего сброса показателей счетчика. Если отображается «---.-» или «----.-», обратитесь к дилеру для проверки.

► Чтобы сбросить показатели счетчика пробега за поездку:  стр. 27

Датчик температуры воздуха

Показывает температуру наружного воздуха.
Диапазон отображения: -10 до 50°C

- 3°C или меньше: отображается «LOW AMBIENT TEMPERATURE»
- Ниже -10°C отображается: «----»
- Выше 50°C: мигает 50°C

На низких скоростях показатели температуры могут не соответствовать действительности из-за отраженного тепла.

LOW AMBIENT TEMPERATURE (низкая температура воздуха)

Отображается, когда температура наружного воздуха падает до 3°C. Дисплей вернется в исходный режим, если Вы нажмете кнопки **SET** или **SELECT**, или температура наружного поднимется до 5°C.

