

## Чтобы изменить единицы измерения скорости и пробега

### Только тип E

- 1 Выберите «DIST» в меню «UNIT»: курсор перейдет к выбору «миль» или «км».
- 2 Нажимайте кнопку **[SELECT]**, чтобы выбрать «миль» или «км».
- 3 Нажмите кнопку **[SET]**. Курсор вернется к «DIST».



При выборе «mile» (мили):

- Единица измерения средней скорости движения — миль/час.
- Для одометра, счетчиков пробега за поездку «А»/«В» и расстояния, которое можно проехать на резервном топливе, будут установлены «мили».
- Для измерения текущего и среднего расхода топлива будут установлены «миль/галл».
- Для измерения остатка топлива в баке будут установлены «галл».

При выборе «km» (км):

- Единица измерения средней скорости движения — «км/час».
- Для одометра, счетчиков пробега за поездку «А»/«В» и расстояния, которое можно проехать на резервном топливе, будут установлены «км».
- Для измерения текущего и среднего расхода топлива будут установлены «л/100 км».
- Для измерения остатка топлива в баке будут установлены «л».